

Monteringsanvisning | Montageanleitung | Mounting instruction | Installationsanvisningar | Instructions de montage | Montage-instructies | Item N°: 2213033

1



Monteringsanvisning | Montageanleitung | Mounting instruction | Installationsanvisningar | Instructions de montage | Montage-instructies | Item N°: 2213033

2

IP20

DNK - IP20: Lampen må kun monteres i områder hvor vandpåvirkning ikke kan forekomme.
SWE - IP20: Lampan får endast monteras på områden som inte kan utsättas för vatten.
NOR - IP20: Lampen må kun monteres i områder hvor vannpåvirkning ikke kan forekomme.
ISL - IP20: Ljósið má einungis setja upp þar sem engin hætta er á að vatn komist að því.
NLD - IP20: Het armatuur mag niet in ruimten gemonteerd worden, waar direct contact met water mogelijk is.
FRA - IP20: La lampe ne doit être installée que dans les pièces et zones n'étant pas exposées à l'eau.
DEU - IP20: Die Lampe darf nur dort montiert werden, wo keine Wassereinwirkung möglich ist.
GBR - IP20: The lamp should only be installed in areas where direct contact with water cannot occur.
ESP - IP20: La lámpara debe ser instalada solamente en las areas donde el contacto directo con agua no puede ocurrir.
PRT - IP20: As lâmpadas devem ser instaladas em areas sem possibilidade de contacto com água.
ITA - IP20: Questa lampada deve essere montata solamente in stanze e locali in cui non è possibile il contatto diretto con l'acqua.
FIN - IP20: Valaisin soveltuu asennettavaksi tiloihin, joissa se ei joudu alttiiksi vedelle.
POL - IP20: Lampę można montować tylko w miejscach, gdzie nie jest ona możliwy bezpośredni kontakt z wodą.
HRV - IP20: Svjetiljka se smije postavljati samo na mjestima gdje ne može doći u neposredni dodir s vodom.
EST - IP20: Valgusti tohib paigaldada vaid kohtadesse, kus otsene kokkupuude veega pole võimalik.
LVA - IP20: Lampu drīkst uzstādīt tikai tādās vietās, kur tai nav saskares ar ūdeni.
LTU - IP20: Lempą galima montuoti tik tose vietose, kur nėra vandens poveikio.
SVK - IP20: Lampa by mala byť nainštalovaná jedine na miestach kde nemôže dôjsť ku kontaktu s vodou.
RUS - IP20: А бытовой свет обычно нуждается в защите от воды, поэтому не должен контактировать с водой.
ROM - IP20: Lampa se va monta doar în locuri unde a nerii proto treba pe apa nu poate apărea.
SVN - IP20: Svetilke je treba le instalirati jen tam, kde neni možný kontakt s vodou.
SVN - IP20: Svetilko smete montirati le na mesta, na katerem ne more priti v stik z vodo.
GRC - IP20: Το φωτιστικό αυτό τοποθετείται μόνο με μέρη όπου η επαφή του νερού δεν είναι δυνατή.
TUR - IP20: Lamba suyun etkilemeyeceği bir yere montaj edilmelidir.
BGR - IP20: Лампата може да се монтира само в сухите помещения, където е невъзможно да бъде изложена на въздействието на вода.
SRB - IP20: Lampa treba da se postavi samo na mesta gde ne može da dođe do direktnog kontakta sa vodom.
RUS - IP20: Светильник должен устанавливаться только там, где невозможен непосредственный контакт с водой.
ARE - IP20: لا يجوز تركيب المصباح إلا في الأماكن التي لا يمكن أن يتعرض فيها لرذاذ الماء.

3

Monteringsanvisning | Montageanleitung | Mounting instruction | Installationsanvisningar | Instructions de montage | Montage-instructies | Item N°: 2213033

4

DNK – Kassér denne produkt ikke med husholdningsaffaldet. Elektronikaffald skal indsamles særskilt. Kontakt lokale myndigheder, det lokale renovasjonsselskapet eller butikken der du kjøpte produktet hvis du ønsker mer informasjon om riktig kassering.

ISL – Förgun úrgangsefna er bönnuð á einkaheimilum í Evrópusambandinu. Þetta tákn gefur til kynna að ekki má farga þessari vöru með öðru heimilissorpi. Ábyrgð framleiðanda er takmörkuð við eftirfarandi atriði sem geta valdið skaða á heilsu fólks og umhverfi ef þau eru ekki eðlilegu eða eðlilegum notkun. Ábyrgð er á þína hönd ef þú ferð ekki eftir þessum leiðbeiningum. Ef þú ert ekki viss um hvernig á að farga á réttan hátt skaltu hafa samband við sveitarfélagið þitt eða fyrirtækið sem þú keyptir vöruna.

NLD – Afvoer van afgedankte elektronische en elektronische apparaten uit particuliere huishoudens in de Europese Unie. Dit symbool geeft aan dat u dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag afvoeren. Elektrische en elektronische apparaten bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu als ze niet correct worden gerecycled. Het is uw verantwoordelijkheid elektronische. Consequenties voor de gezondheid en het milieu als dit product niet correct wordt gerecycled. Voor meer informatie over de juiste manier om dit product te recyclen kunt u contact opnemen met de gemeente of de leverancier.

NOR – Avhending av elektroniske og elektroniske produkter fra husholdninger i EU. Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for mennesker og miljø. Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Ansvaret for riktig håndtering av dette produktet påligger kunden. Kontakt lokale myndigheter, det lokale renovasjonsselskapet eller butikken der du kjøpte produktet hvis du ønsker mer informasjon om riktig kassering.

SWE – Kassering av elektriska och elektroniska produkter från hushållen i EU. Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för människors hälsa och miljön om den inte avfallshanteras på korrekt sätt. Symbolen anger att produkten inte får kasseras med annat hushållsavfall. Det är ditt ansvar att kassera produkten på ett korrekt sätt. Kontakta myndigheter, det lokala renhållningsföretaget eller butiken där du köpte produkten om du vill ha mer information om hur produkten ska kasseras på ett korrekt sätt.

FIN – Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät aineita, jotka voivat olla haitallisia terveydelle ja ympäristölle, jos niitä ei käsitellä asianmukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden on toimiteltava asianmukaiseen keräyspisteeseen kierrätettäväksi. Symbolin tarkoitus on muistuttaa kuluttajia siitä, että laitteet eivät saa päätyä sekajätteen mukana. Kuluttajan vastuulla on toimittaa laite asianmukaiseen keräyspisteeseen, josta laitteen kierrätys hoidetaan. Lisätietoja laitteiden asianmukaisesta hävittämisestä saat ottamalla yhteyden kotipaikkasi viranomaisiin, lähin jätehuoltosi vastaavaan yritykseen tai myymälään, josta hankit tämän tuotteen.

POL – Pozbywanie się zużytego sprzętu w gospodarstwach domowych w Unii Europejskiej. Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje, które w przypadku braku właściwego recyklingu mogą być groźne dla ludzkiego zdrowia i środowiska. Obowiązkiem użytkownika jest dostarczyć zużyty sprzęt

5

DNK – Bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald for brugere i private husholdninger i EU. Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for mennesker og miljø, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med den overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere informationer kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

SWE – Hur användare i privathushåll inom EU kasserar utrustning på korrekt sätt. Denna symbol visar att produkten inte får kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall. Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller ämnen som skada människor och miljö om den inte återvinns på korrekt sätt. Du ansvarar för att överlämna produkten till lämpligt återvinningställe för återvinning av elektrisk och elektronisk avfall. När du kasserar produkten så att den kan återvinnas på rätt sätt hjälper du till att förhindra att den påverkar natur och miljö negativt och du bidrar till att skydda människors hälsa. Mer information om hur du kasserar produkten på rätt sätt kan du få av din kommun, din avfallshanteringsbolag eller den butik där du köpte produkten.

NOR – Kassering av elektrisk og elektronisk utstyr for brukere i private husholdninger i EU. Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan forårsake skade for mennesker og miljø hvis elektrisk og elektronisk utstyr ikke håndteres riktig. Det er ditt ansvar å levere utstyret til et innsamlingssted for resirkulering når du ikke lenger har bruk for det. Symbolet indikerer at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. Kontakt lokale myndigheter, det lokale renovasjonsselskapet eller butikken der du kjøpte produktet hvis du ønsker mer informasjon om riktig kassering.

ISL – Förgun úrgangsefna er bönnuð á einkaheimilum í Evrópusambandinu. Þetta tákn gefur til kynna að ekki má farga þessari vöru með öðru heimilissorpi. Ábyrgð framleiðanda er takmörkuð við eftirfarandi atriði sem geta valdið skaða á heilsu fólks og umhverfi ef þau eru ekki eðlilegu eða eðlilegum notkun. Ábyrgð er á þína hönd ef þú ferð ekki eftir þessum leiðbeiningum. Ef þú ert ekki viss um hvernig á að farga á réttan hátt skaltu hafa samband við sveitarfélagið þitt eða fyrirtækið sem þú keyptir vöruna.

NLD – Afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparaten uit particuliere huishoudens in de Europese Unie. Dit symbool geeft aan dat u dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag afvoeren. Elektrische en elektronische apparaten bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu als ze niet correct worden gerecycled. Het is uw verantwoordelijkheid elektronische. Consequenties voor de gezondheid en het milieu als dit product niet correct wordt gerecycled. Voor meer informatie over de juiste manier om dit product te recyclen kunt u contact opnemen met de gemeente of de leverancier.

FRA – Élimination des appareils mis au rebut par les ménages dans l'Union européenne. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires. Les appareils électriques et électroniques contiennent des substances nuisibles à la santé humaine et à l'environnement si elles ne sont pas correctement recyclées. Il est de votre responsabilité de déposer vos appareils dans les centres de collecte désignés pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En cas de doute, contactez les autorités locales, le service de collecte des ordures ménagères ou le magasin dans lequel vous avez acheté le produit.

DEU – Entsorgung von Altgeräten durch Nutzer in privaten Haushalten in der Europäischen Union. Dieses Symbol weist darauf hin, dass

6

elektryczny i elektroniczny do właściwego punktu zbiórki celem przekazania do recyklingu. Postępując w ten sposób, pomaga się zapobiegać szkodom, jakie produkty te mogłyby wyrządzić przyrodzie i środowisku, oraz wspiera się ochronę tutejszego zdrowia. Wpływ informacji na temat właściwego sposobu przekazywania do utylizacji można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, firmie zajmującej się odbiorem odpadów lub sklepie, który sprzedał produkt.

HRV – Odbacanje otpadne opreme koju provode korisnici u privatnim kućanstvima u Europskoj Uniji. Ovaj simbol pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati skupa s drugim otpadom kućanstva. Električna i elektronička oprema sadrže tvari koje mogu naškoditi ljudskom zdravlju i Životnom okolišu ako je se neviklira pravilno. Vaša je odgovornost predati otpadnu električnu i elektroničku opremu na predviđenom mjestu za prikupljanje radi recikliranja. Predajom ove opreme radi pravilnog recikliranja pomažete da se spriječi mogućnost ugrožavanje prirode i životnog okoliša te zaštiti ljudsko zdravlje. Više informacija o pravilnom odlaganju potražite u lokalnoj gradskoj službi, vašoj komunalnoj službi za otpad ili u dućanu u kojem ste kupili ovaj proizvod.

EST – Seadmete jäätmete käitlemine kasutajate poolt Euroopa Liidu eramajapidamistes. See sümbol näitab, et seda toodet ei tohi käidelda koos teie muude olmejäätmetega. Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad ained, mis võivad ilge taastötlemise eiramisel kahjustada inimeste tervist ja keskkonda. Teie vastutate selle üle andmise eest elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlemise kogumispunkti. Õigeks ümbertöötlemiseks üle andmisega aitate vältida ebavajalikku looduse ja keskkonna koormamist nende toodetega ning kaitsta inimeste tervist. Täiendava teabe saamiseks õige käitlemise kohta võtke ühendust kohaliku linnakantselei, ohtlikemate jäätmete teenistuse või poega, kust te selle toote ostsite.

LVA – Lietīu atkārtotu izmešana privātajās mājsaimniecībās Eiropas Savienībā. Šis simbols norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Elektriskas un elektroniskas ierīces satur vielas, kas var radīt kaitējumu cilvēka veselībai un apkārtējai videi, ja netiek pareizi nodotas atkritumos. Jūs esat atbildīgi par elektrisku un elektronisku ierīču nodošanu šim nolūkam paredzētā savākšanas punktā. Nododot šīs ierīces pārstrādei, jūs palīdzat novērst šo produktu nopīšī dabā un apkārtējā vidē. Sīkākā aizsargājot cilvēku veselību. Papildu informāciju par pareizu nodošanu atkritumos jautājiet savā pašvaldībā, mājsaimniecības atkritumu savākšanas uzņēmumā vai veikalā, kurā iegādājāties šo preci.

LTU – rangos atliek šiukšlinas prieš į naudotų nam kiuose Europos Sąjungoje. Šis simbolis rodo, kad gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitin mis atliekomis. Elektros ir elektronin je rangoje yra medžiag , galin i pakenkti žmogaus sveikatai ir aplinkai, jei rangai netinkamai perdirbama. Privalote pristatyti elektro ir elektronin rang special atlieko surinkimo ir perdirbimo punkt . Pristatydami min t rang , tokiu būdu padėsite išvengti žalos gamtai ir aplinkai bei apsaugoti žmogaus sveikat . Daugiau informacijos apie tinkam pertvarkym tenkalė s vietin je mieste administracija, nam kio ūkio tvarkymo tarnybar arba tin gaminio pardavimo vietoje.

SVK – Likvidácia odpadu používateľmi v súkromných domácnostiach v Európskej únii. Tento symbol znamená, že produkt sa nesmie zlikvidovať s inými domácim odpadom. Elektrické a elektronické zariadenia obsahujú látky, ktoré môžu pri nesprávnej recyklácii poškodiť ľudské zdravie a životné prostredie. Ste zodpovední za odovzdanie na určenom mieste zberu na recyklá ciu elektrického a elektronického odpadu. Odovzdaním na správnu recykláciu pomáhate pri zabraňovaní zbytočnému zaťažovaniu prírody a životného prostredia týmto produktom a ohrá není ľudského zdravia. Viac informácií o správnej likvidácii vám poskytne lokálny mestský úrad, servis na likvidáciu domáceho odpadu alebo personál predajne, kde ste produkt zakúpili.

HUN – Magánlcélokra használt berendezések hulladékának kezelése az Európai Unióban. Az ábra azt jelenti, hogy a termék nem dobható el háztartási hulladékként. Az elektromos és elektronikus berendezések olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek helyes újrahasznosítás hiányában kárt tehetnek az emberi egészségben és a környezetben. Az Ön felelőssége, hogy leadja őket az elektromos és elektronikus berendezések hulladéknak újrahasznosításra kijelölt gyűjtőhelyen. Így megelőzi, hogy ezek a termékek elkerülhető kárt tegyenek a természetben, a környezetben, és védi az emberi egészséget. A hulladékkezelés megfelelő módjáról a helyi önkormányzattal, a háztartási hulladék elszállítását végző szolgáltatóval vagy a termék vásárlása szerinti üzletnél érdeklődhet.

ROM – Eliminarea deșeurilor de echipamente de către utilizatori din gospodăriile particulare din Uniunea Europeană. Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere ale gospodăriei dvs. Echipamentele electrice și electronice conțin substanțe care pot dăuna sănătății umane și mediului dacă nu sunt

7

reciclate corect. Este responsabilitatea dvs. să le predați la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate. Predându-le pentru o reciclare corectă, ajutați la prevenirea impactului nociv al acestui produs asupra naturii și mediului și la protejarea sănătății umane. Pentru mai multe informații referitoare la eliminarea corectă, contactați biroul local din orașul dvs., serviciul de salubritate oferit gospodăriei dvs. sau magazinul de la care ați achiziționat acest produs.

CZE – Likvidace zařízení po ukončení jejich používání uživateli v soukromých domácnostech v zemích Evropské Unie. Tento symbol označuje, že výrobek nelze likvidovat jako běžný domovní odpad. Elektrická a elektronická zařízení obsahují látky, které mohou být škodlivé lidskému zdraví a životnímu prostředí, pokud by nebyly odpovídajícím způsobem recyklovány. Je vaší odpovědností, abyste zařízení odevzdali v místě určeném pro sběr elektrických a elektronických zařízení určených k recyklaci. Když předáte výrobky k recyklaci správným způsobem, pomáháte zabránit možným zápornými důsledkům pro životní prostředí, a chráníte lidské zdraví. Další informace týkající se správné likvidace získáte na místním úřadě, u vaší služby zajišťující likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, ve kterém jste produkt zakoupili.

SVN – Odstranjevanje odpadne opreme s strani uporabnikov v zasebnih gospodinjstvih v Evropski uni. Ta simbol označuje, da se ta izdelek ne sme odlagati skupaj z vašimi ostalimi gospodinjskimi odpadki. Električna in elektronska oprema vsebuje snovi, ki lahko škodujejo zdravju ljudi in okolju, če niso pravilno reciklirane. Vaša odgovornost je, da to odpadno premeteje na določeno zbirno mesto za reciklarnje odpadne električne in elektronske opreme. Pri predaji za pravilno recikliranje pomagate preprečiti, da bi ti izdelki po nepotrebnem onesnažili naravo in okolje ter škodovali zdravju ljudi. Za več informacij o pravilnem odstranjevanju se obrnite na lokalno mestno oblast, službo za odstranjevanje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili ta izdelek.

GRC – Απόρριψη απομβλήτων εξοπλισμού από χρήστες σε οικιακά περιβάλλοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός περιέχουν ουσίες που μπορούν να βλάψουν την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον εάν δεν συγκεντρωθούν σωστά. Η παράδοση σε κατάλληλο σημείο περιλαμβάνει την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι δική σας ευθύνη. Με την παράδοση στη συλλογή ανακυκλώσιμης συσκευασίας στην αντίστοιχη εγκατάσταση συμβάλλετε στην αποφυγή της κάμψης και του περιβάλλοντος από αυτά τα προϊόντα και στην προστασία της ανθρώπινης υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απομάκρυνση, επικοινωνήστε με το τοπικό δημοτικό γραφείο, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

TUR – Avrupa Birliği'nde yaşayan ev kullanıcılarının kullandığı atık ekipmanların atılması. Bu sembol, bu ürünün evsel atıklarla atılmaması gerektiğini gösterir. Elektrikli ve elektronik ekipmanlar, doğru şekilde geri dönüşümü sağlanmazsa insan sağlığı ve çevreye zararlı olabilecek maddeler içerir. Atık elektrikli ve elektronik ekipmanların belirlenen geri dönüşüm noktalarına atılması için sorumluluğunuzdadır. Doğru geri dönüşüm noktasına teslim ederek bu ürünlerin doğaya ve çevreye zarar vermesini engeller ve insan sağlığını korumuş olursunuz. Doğru atık imhası yolu hakkında daha fazla bilgi için, lütfen şehirdeki yerel büro, evsel atık imha servisi veya da ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçin.

BGR – Изхвърляне на отпадъци оборудване от потребители в частни домакинства в Европейския съюз. Този символ показва, че този продукт не бива да бъде изхвърлян заедно с другите ви битови отпадъци. Електрическото и електронно оборудване съдържа вещества, които, ако не бъдат рециклирани по подходящ начин, могат да навредят на околната среда и на човешкото здраве. Вие носите отговорност да предадете отпадъчното електрическо и електронно оборудване за рециклиране в съответния пункт. Когато предавате продукти за правилно рециклиране, вие спомагате за предотвратяването на излишно замърсяване на природата и околната среда и за предпазването на човешкото здраве. За повече информация относно правилното изхвърляне, моля, свържете се с местната община, вашата служба за битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили този продукт.

SRB – Odlaganje otpadne opreme korisnika u privatnim domaćinstvima u Evropskoj uniji. Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Električna i elektronska oprema sadrže supstance koje mogu biti štetne po zdravlje ljudi i životnu sredinu ukoliko se ne recikliraju pravilno. Vaša je odgovornost da otpadnu električnu i elektronsku opremu predate na nazначenom mestu za

8

prikupljanje i recikliranje otpada te vrste. Predavanjem ovih proizvoda na ispravnu reciklažu spriječavate nepotrebno zagađivanje prirode i životne sredine i štitite zdravlje ljudi. Za više informacija o ispravnom odlaganju otpadne se lokalnoj gradskoj kancelariji, službi za uklanjanje kućnog otpada ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.

RUS – Утилизация отслужившего оборудования частными домашними хозяйствами в Европейском Союзе. Этот символ означает, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с другими хозяйственными отходами. Электрическое и электронное оборудование содержит вещества, которые при неправильной утилизации могут нанести вред окружающей среде и здоровью людей. Вы должны передать отходы на специальный пункт сбора отходов электрического и электронного оборудования. Передавая отходы для правильной переработки, вы поможете защитить окружающую людей и сохранить ресурсы. Более подробную информацию по экологически безопасной утилизации отходов вы можете получить в городской администрации, службе по вывозу и утилизации отходов или в магазине, где вы купили это изделие.

ARE – يجب التخلص من المعدات المستعملة من قبل المستخدمين في المنازل الخاصة في الاتحاد الأوروبي. يشير هذا الرمز إلى أنه لا يجوز التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى. تحتوي المعدات الكهربائية والإلكترونية على مواد ومكونات وعناصر قد تكون ضارة بصحة الإنسان والبيئة إذا لم يتم التخلص من النفايات الناتجة عن المعدات الكهربائية والإلكترونية بشكل صحيح. أنت مسؤول عن تسليم المعدات المستعملة إلى نقطة تجميع مخصصة لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية. عند التخلص من هذه المنتجات بشكل صحيح، فإنك تساعد في منع الآثار السلبية المحتملة على الطبيعة والبيئة وصحة الإنسان. لمزيد من المعلومات حول التخلص الصحيح من هذا المنتج، اتصل بالمكتب المحلي في مدينتك، أو خدمة التخلص من النفايات المنزلية، أو المتجر الذي اشتريت منه هذا المنتج.

9

DNK – Generel vedligeholdelse: Anvend en blød, tør klud til aftørring af støv, samt en blød klud opvredet i lunkent vand (+50° C) med mildt rengøringsmiddel til fjernelse af fedtpletter o. lign. Rengøringsmidlet tilsat slibe- eller opløsningsmiddel må aldrig anvendes. Lampen må først samles, når alt vand er fordampet.

Specifikt for mundblæst glas: Mundblæst glas er unikt og varierer naturligt. Små grund av denne unika proces kan luftbobblor uppstå i glaset, precis som att tjocklleken på glaset kan variera. Detta ska ses som en naturlig följd av den manuella processen, och är det som ger mundblåst glas dess karaktär och organiska look.

NOR – Generelt vedlikehold: Bruk en myk, tørr klut til støvtørking og en myk klut vridd i lunkvarm vann (+50° C) med et mildt vaskemiddel for å fjerne fettflekker o.l. Rengjøringsmidler med slipe- eller oppløsningsmidler skal aldri brukes. Lampen skal først monteres når alt vann har fordampet.

Spesielt for mundblåst glass: Mundblåst glass formes manuelt. På grunn av denne unike prosess kan luftbobler oppstå i glasset, akkurat som at tykkelsen på glasset kan variere. Dette ses som et naturlig tegn på den manuelle prosessen, och är det som gir mundblåst glass dens karakter och organiska look.

ISL – Venjulegt viðhald: Notið mjúkt, þurrt tau til að strjúka ryk af, og mjúkt tau sem búið er að vinda úr volgu vatni (+50° C) með mildu hreinsiefni til að fjarlæga fitublettir eða annað svipað. Notið aldi hreinsiefni sem innihalda slípi- eða upplausnarefni. Ekki á að setja saman ljósið fyrr en allt vatn hefur gufað upp.

Sérstaklega fyrir fitublásið gler: Fitublásið gler er handunnið. Vegna þessa einstaka ferlis geta fitublástur verið í gleinu og byrjið gleinsins getur verið mismunandi. Það þýðir að gler fitu sem náttúrulegum fylgifiska handvinna ferlisins og það gefur fitublásnu gleri sína sérstöðu og líftrent útlit.

Þvílíkt alltaf fitublásið gler með ráðu.

NLD – Algemeen onderhoud: Gebruik een zachte, droge doek om af te stoffen en een zachte doek uitgewrongen in lauw water (+50°C) met een mild reinigingsmiddel om vetvlekken en dergelijke te verwijderen. Gebruik nooit reinigingsmiddelen die schuur- of oplosmiddelen bevatten. Schakel de lamp alleen in nadat al het water is verdampt.

Specifiek voor handgeblazen glas: Handgeblazen glas wordt handmatig gevormd. Vanwege dit unieke proces kunnen luchtbellen in het glas ontstaan en de dikte van het glas kan variëren. Dit is een logisch gevolg van het handmatige proces, en het is wat handgeblazen glas zijn bijzondere karakter en organische uitstraling geeft.

Maak handgeblazen glas altijd met keuur vuil wonen.

FRA – Entretien général: Utilisez un chiffon doux et sec pour retirer la poussière, et un chiffon doux rincé dans de l'eau tiède (+50 °C) avec un détergent doux pour éliminer les taches de graisse ou similaires. Ne jamais utiliser de détergents abrasifs ou de solvant, Attendez la fin de l'évaporation complète avant de fixer l'abat-jour.

En particulier pour le verre soufflé bouche : Le verre soufflé bouche est formé à la main. En raison de ce procédé unique, des bulles d'air peuvent apparaître dans le verre, tout comme l'épaisseur du verre peut varier. Ces différences doivent être perçues comme une conséquence naturelle du processus manuel qui confère au verre soufflé bouche son caractère et son aspect organique.

Toujours nettoyer le verre soufflé bouche à l'eau froide,

DEU – Allgemeine Wartung: Mit einem weichen, trockenen Tuch Abstauben, und mit einem weichen in lauwarmem Wasser (+ 50 °C) und mildem Reinigungsmittel ausgewrungenen Tuch Fettflecken oder ähnliches entfernen. Keine Reinigungsmittel mit Scheuermittel oder Lösungsmittel verwenden. Die Lampe erst dann einschalten, wenn das Wasser verdunstet ist.

Speziell für mundgeblasenes Glas: Mundgeblasenes Glas wird von Hand geformt. Wegen dieser einzigartigen Verfahren können Luftblasen im Glas entstehen, und die Dicke des Glases kann variieren. Dies ist als eine natürliche Folge des Herstellungsprozesses von Hand anzusehen und verleiht mundgeblasenem Glas seinen Charakter und organischen Look.

GBR – General maintenance: Use a soft, dry cloth for dusting, and a soft cloth wrung in lukewarm water (+50°C) with a mild detergent to remove grease stains or similar. Never use cleaning agents containing abrasive or solvent. Only switch on the lamp once all the water has evaporated.

Specifically for mouth-blown glass: Mouth-blown glass is formed manually. Because of this unique process, air bubbles may occur in the glass, and the thickness of the glass may vary. This is to be seen as a natural consequence of the manual process, and is what gives the mouth-blown glass its character and organic look.

ESP – Mantenimiento general: Utilice un paño suave y seco para eliminar el polvo y un paño con agua tibia (+50 °C) y detergente suave para eliminar las manchas de grasa o suciedad similar. Nunca use detergentes abrasivos ni que contengan disolventes. Encienda la lámpara solo cuando se haya evaporado todo el agua.

Instrucciones específicas para vidrio soplado: El vidrio soplado se forma manualmente. Debido a este particular proceso, puede que queden burbujas de aire atrapadas dentro del vidrio y que el grosor del mismo varíe. Estas imperfecciones deben considerarse como consecuencias normales del proceso de fabricación manual, y es lo que otorga al vidrio soplado su estilo orgánico y su carácter. Limpie siempre el vidrio soplado cuando esté frío.

10

PRT – Manutenção geral: Utilize um pano macio e seco para limpar o pó, e um pano macio e torcido em água morna (+50 °C) com um detergente suave para remover as manchas de gordura ou semelhantes. Nunca utilize detergentes que contenham abrasivos ou solventes. Ligue a lâmpada apenas depois de toda a água evaporar.

Especificamente para o vidro soprado tradicional: O vidro soprado tradicional é formado manualmente. Devido a este processo único, podem ocorrer bolhas de ar no vidro, assim como a espessura do vidro pode variar. Isto deverá ser considerado como uma consequência natural do processo manual, e é o que concede ao vidro soprado tradicional o seu caráter e aspeto orgânico. Limpe o vidro soprado tradicional sempre frio.

ITA – Manutenzione generale: Utilizzare un panno morbido e asciutto per spolverare e un panno morbido inumidito in acqua tiepida (+50°C) e ben strizzato con un detergente delicato per rimuovere macchie di grasso e simili. Non usare mai detergenti contenenti sostanze abrasive o solventi. Accendere la lampada solo dopo che tutta l'acqua è evaporata.

In particolare per il vetro soffiato: il vetro soffiato è prodotto a mano. Per via di questa lavorazione unica, nel vetro possono formarsi piccole bolle d'aria e lo spessore del vetro può variare. Questi aspetti sono del vetro stesso. Questa caratteristica va considerata come una conseguenza naturale della lavorazione a mano ed è ciò che conferisce al vetro soffiato il suo aspetto inconfondibile e naturale. Il vetro soffiato deve essere pulito sempre quando è freddo.

FIN – Hoito-ohjeet: Pyyhi pölyt pehmeällä, kuivalla liinalla ja poista rasvatahrat yms. haalealassa vedessä (+50 °C) kostutetulla liinalla ja miedolla pesuaineella. Älä käytä hankaavia aineita tai liuotinsia sisältäviä pesuaineita. Vaihda lampuu vasta, kun kaikki vesi on haihtunut.

Koskee erityisesti suupuhallettua lasia: Suupuhalletu lasi muotoillaan käsityönä. Ainutlaatuisen valmistusprosessin takia lasissa voi esiintyä ilmakuplia ja lasin paksuus voi vaihdella. Nämä ovat valmistusprosessin luonnollisia seurauksia, jotka antavat suupuhalletulle lasille tietyntyyppisen luonnollisen ulkoasun. Puhdista suupuhalletu lasi aina kylmänä.

POL – Ogólna konserwacja: Do usuwania kurzu należy używać miękkiej, suchej szmatki i miękkiej szmatki wyżętej w ciepłej wodzie (+50°C) z łagodnym detergentem do usuwania tłustych plam lub podobnych zabrudzeń. Nie stosować detergentów zawierających substancje ścierne lub rozpuszczalniki. Włączyć lampę dopiero po całkowitym odparowaniu wody.

W szczególności w przypadku szkła hutniczego: Szkło hutnicze jest formowane ręcznie za pomocą tzw. pisarzeli. Ze względu na ten unikalny proces, w szkle mogą pojawić się pęcherzyki powietrza, podobnie jak grubość szkła może się różnić. Może to być postrzegane jako naturalna konsekwencja procesu ręcznego, która nadaje szkłu hutniczemu jego wyjątkowy charakter organiczny wygląd.

Szkło hutnicze należy zawsze czyścić na zimno.

HRV – Opće održavanje: Za brisanje prašine koristite meku, suhu krpu, a za uklanjanje mrlja masti i sličnih nečistoća koristite lagano navlaženu mlakom vodom (+50°C) blagim deterdžentom. Nikada nemojte koristiti deterdžente koji sadrže abrazive ili otapala. Upalite svjetlo tek kada je voda u potpunosti ispario.

Specifično za slobodno puhano staklo: Slobodno puhano staklo se ručno oblikuje. Zbog tog jedinstvenog procesa mogućа je pojava mjehurića zraka u staklu, a debljina stakla može varirati. To se smatra prirodnom posljedicom ručnog procesa i daje karakter slobodno puhanom staklu i njegovomu organskom izgledu.

Slobodno puhano staklo uvijek čistite hladnim sredstvima.

EST – Üldine hooldus: Tolmu puhastamiseks kasutage pehmet kuiva lappi ja rasvaplekkide vms eemaldamiseks kasutage pehmet, puhastusvahendi ja leige veega (+50 °C) niisutatud pehmet lappi. Ärge kunagi kasutage abrasiivseid või lahusteid sisaldavaid pesuained. Lülitage lamp sisse alles siis, kui vesi on aurustunud.

Täpsemalt vabalt puhutud klaasi jaoks: vabalt puhutav klaas moodustatakse käsitsi. Selle ainulaadse protsessi tõttu võivad klaasi tekkida õhumullid, ka klaasi paksus võib erineda. See on käsitsiprotsessiga loomulik tagajärg ning just see annab vabalt puhutud klaasile karakteri ja orgaanilise välimuse.

Puhastage vabalt puhutud klaasi alati külmana.

11

LVA – Vispārēja apkope: Izmantojiet mīkstu, sausu drānu putekļu attīrīšanai un mīkstu drānu, kas iegriezta remdenā ūdenī (+50 °C), kurā ir neliels daudzums šķidrā līdzekļa, lai notīrītu tauku vai līdzīgus traipus. Nekad neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur abrazīvas vielas vai šķīdinātājus. Lampu ieslēdziet tikai tad, kad viss ūdens ir iztvaikojis.

Īpaši brīvi izpūstiem stikla izstrādājumiem: Brīvi izpūsts stikls tiek veidots manuāli. Šī unikālā procesa dēļ stiklā var rasties gaisa burbuļi, kā arī stikla biezums var būt mainīgs. Tās ir normālas manuālā procesa sekas, kas brīvi izpūstu stiklu izstrādājumiem piešķir raksturu un organisku izskatu.

Vienmēr tīriet brīvi izpūstus stikla izstrādājumus aukstā veidā.

LTU – Bendroji priežiūra: Dulkes valykite minkštu ir sausa šluoste, o nebalų bei panašias dėmes valykite minkštu šluoste, suvilgyta drungnu (+50 °C) vandeniu ir švelnia valymo priemone. Valymui naudokite abrazyvinių priemonių ir tirpiklių. Lempą įjunkite tik tai išgaravus visas vandeniui.

Gaminiams iš pūsto stiklo: Toks stiklas formuojamas rankiniu būdu. Kadangi tai unikalus procesas, stiklo gali susiformuoti oro burbuli